




LIMITEUR D'OUVERTURE PATTE EQUERRE / OPEN LIMIT ARM


Montage coté paumelles / hinges side






OPTION : FONCTION ARRÊT / FONCTION LIMITEUR OPTION : HOLD OPEN / LIMIT OPEN DEVICE

FONCTION ARRÊT HOLD OPEN




FONCTION LIMITEUR LIMIT OPEN DEVICE



RÉGLAGE DE L'ANGLE ADJUSTING THE ANGLE


- Desserrer la vis sans tête du système d'arrêt
- Faire coulisser jusqu'à la position d'arrêt souhaitée
- Serrer la vis sans tête
- Unscrew the grub screw in the stop slider
- Slide to the stop position required
- Tighten the grub screw

Coulisseau
d'arrêt
Stop slider



ADAPTATION DE LA FORCE DE DÉCLENCHEMENT MANUEL ADJUSTING THE MANUAL RELEASE FORCE

1 POUR PORTES LÉGÈRES FOR LIGHT DOORS



2 POUR PORTES LOURDES FOR HEAVY DOORS

MONTAGE
D'ORIGINE
FACTORY SETTING

